

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Fontann ze Stali Corten

Dziękujemy za zakup naszych produktów.

STAL CORTEN charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne, która wystawiona na ich działanie wytworzy w naturalny sposób powłokę imitującą rdzę. Taka warstwa ochronna zapewnia zabezpieczenie przed wystąpieniem korozji. Cechą szczególną stali Corten jest pomarańczowo-brązowy rdzawy kolor oraz przy zachowaniu kilku ważnych zasad (poniżej) ogromna trwałość - długowieczność.



W zestawie

- ✓ Obudowa ze stali
- ✓ Dysza z lampą led oraz przewodem
- ✓ Pompa z przewodem
- ✓ Węże



PAMIĘTAJ

- ✓ Produkty dostarczane są bez rdzawej powłoki
- ✓ Produkt powinien zostać ustawiony w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy dolną częścią, a powierzchnią na której został usytuowany
- ✓ Produkty muszą być rozpakowane natychmiast po dostawie, gdyż wilgoć pomiędzy nimi i opakowaniem może spowodować nieregularną kolorystykę powierzchni, plamy, a w najgorszym wypadku korozję
- ✓ Do zatrzymania procesu wytrącania się patyny ze stali Corten rekomendujemy użycie impregnatu Owatrol (*dostępny u nas*)
- ✓ Produkty powinny zostać umieszczone na płaskim, stabilnym i poziomym podłożu
- ✓ Do bezpośredniego kontaktu z Cortenem zalecamy kamienie $\varnothing 35$ mm (*nie używaj keramzytu, ani innych produktów chłonących wodę*)
- ✓ Przed uruchomieniem pompy napełnij fontannę czystą, destylowaną lub odwapnioną wodą do ok. 80% wysokości
- ✓ W okresie zimowym woda powinna zostać usunięta z fontanny, rur i pompy
- ✓ W razie jakiegokolwiek podejrzenia uszkodzenia przewodu, wyciągnij wtyczkę z kontaktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem
- ✓ Jako pompowaną ciecz należy używać wyłącznie czystej wody ($+5$ do $+35^{\circ}\text{C}$). Nigdy nie należy pompować innych cieczy
- ✓ Pompa może być eksploatowana tylko wtedy, gdy jest całkowicie zanurzona w wodzie. Pompa nie jest przeznaczona do pracy na sucho. Przy takiej eksploatacji ulega po krótkim czasie uszkodzeniu.
- ✓ Sprawdzaj poziom wody, w razie potrzeby dolej czystej, destylowanej lub odwapnionej wody
- ✓ Pompa może być eksploatowana tylko po podłączeniu do gniazdka sieciowego, które jest podłączone przez wstępnie przyłączony wyłącznik ochronny różnicowy (*wyłącznik różnicowo-prądowy*) o prądzie zadziałania wynoszącym maks. 30 mA.
- ✓ Upewnij się, czy przy ustawianiu przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie są narażone na ocieranie się o ostre krawędzie
- ✓ Uszkodzony przewód zasilający nie może zostać zastąpiony! Pompy nie należy dalej używać, lecz utylizować w sposób przyjazny dla środowiska
- ✓ Nie należy nigdy chwytać za zbiornik wody przy włączonej pompie. Odłącz przedtem zasilacz od gniazda zasilającego
- ✓ **Ostrożnie!** Podczas czyszczenia fontanny ogrodowej należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie. Podczas czyszczenia należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć zranienia.
- ✓ Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca