

Instrukcja użytkowania donic Cortena®

Przed ustawieniem, napełnieniem i rozpoczęciem użytkowania donicy należy zapoznać się z całą instrukcją. Prawidłowe przygotowanie podłoża i odpływu ma zasadnicze znaczenie dla trwałości produktu.

Naturalny materiał, który zmienia się w czasie

Stal Corten pod wpływem naprzemiennego działania wilgoci i powietrza pokrywa się warstwą ochronnej patyny. Kolor powierzchni może zmieniać się od pomarańczowego do ciemnobrązowego. Nierównomierne wybarwienie, smugi i różnice odcienia są naturalną cechą materiału i nie stanowią wady produktu.

Przed ustawieniem donicy

01 Sprawdź miejsce ustawienia

Podłoże powinno być stabilne, równe i odpowiednio nośne. Na tarasach i stropach należy uwzględnić masę donicy, podłoża, roślin oraz wody.

02 Zapewnij odpływ wody

Nie zasłaniaj otworów odpływowych. Donica musi być ustawiona tak, aby woda mogła swobodnie odpływać.

03 Zachowaj przestrzeń pod dnem

Nóżki nie mogą być zagłębione w ziemi ani trwale zabudowane. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pomiędzy dnem a nawierzchnią.

04 Zabezpiecz otoczenie

W okresie tworzenia patyny woda spływająca z powierzchni może pozostawiać rdzawe ślady na jasnych i chłonnych nawierzchniach.

Prawidłowe sadzenie

- ✓ Na dnie ułóż warstwę drenażową odpowiednią do wymiarów donicy i rodzaju nasadzeń.
- ✓ Oddziel drenaż od podłoża geowłókniną, która ograniczy wypłukiwanie ziemi i zamulanie odpływów.
- ✓ Zastosuj podłoże dobrane do wymagań roślin oraz warunków panujących w miejscu ustawienia.
- ✓ W razie potrzeby zaizoluj wewnętrzne ściany materiałem odpornym na wilgoć. Izolacja nie może blokować odpływu.
- ✓ Nie napełniaj donicy powyżej zalecanego poziomu i pozostaw przestrzeń zapobiegającą wypłukiwaniu ziemi.
- ✓ Po posadzeniu sprawdź, czy nadmiar wody swobodnie wypływa wszystkimi otworami.

WAŻNE · możliwość powstawania rdzawych zacieków

- W początkowym okresie użytkowania naturalny proces patynowania może powodować wypłukiwanie związków żelaza.
- Nie ustawiaj donicy bezpośrednio na jasnym betonie, kamieniu, drewnie lub innych chłonnych powierzchniach bez odpowiedniego zabezpieczenia.
- Zaplanuj kierunek odpływu tak, aby woda nie spływała na elewację, schody ani elementy wyposażenia.

Jak zachować trwałość i właściwy wygląd donicy

Regularna kontrola odpływów oraz właściwe użytkowanie ograniczają ryzyko gromadzenia się wody i przyspieszonej korozji w miejscach stale zawilgoconych.

ZAŁECANE

- ✓ Regularnie kontroluj drożność otworów odpływowych.
- ✓ Usuwać liście, ziemię i inne zanieczyszczenia zatrzymujące wilgoć.
- ✓ Powierzchnię czyścić wodą i miękką szczotką.
- ✓ Po intensywnych opadach sprawdzać, czy woda nie pozostaje wewnątrz donicy.
- ✓ Dobierać rośliny i sposób podlewania do wielkości donicy oraz lokalnych warunków.

NIEZAŁECANE

- ✓ Nie stosuj soli, chloru, agresywnych kwasów ani preparatów do usuwania rdzy.
- ✓ Nie pozostawiaj nawozów bezpośrednio na powierzchni stali.
- ✓ Nie zasłaniaj odpływów i nie dopuszczaj do stałego zalegania wody.
- ✓ Nie przesuwaj donicy po nawierzchni po jej napełnieniu.
- ✓ Nie wierć, nie szlifuj i nie modyfikuj konstrukcji bez konsultacji z producentem.

Patynowanie

Tempo powstawania warstwy ochronnej zależy od wilgotności, temperatury, ekspozycji na deszcz i przepływu powietrza. Elementy osłonięte mogą dojrzewać wolniej i uzyskiwać inny odcień niż powierzchnie wystawione na opady.

Okresowe pylenie, smugi oraz lokalne różnice koloru mogą występować podczas stabilizacji patyny. Powierzchnia z czasem ciemnieje.

Użytkowanie zimą

Przed sezonem zimowym należy sprawdzić drożność odpływów. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość i może uszkodzić podłoże, rośliny lub elementy wyposażenia donicy. Izolację oraz gatunki roślin należy dobrać do warunków klimatycznych.

Transport i bezpieczeństwo

- ✓ Donicę należy przenosić przed jej napełnieniem.
- ✓ Do podnoszenia używaj sprzętu dopasowanego do masy i wymiarów produktu.
- ✓ Stosuj rękawice ochronne i zabezpiecz krawędzie przed uderzeniem.
- ✓ Nie podnoś donicy za ranty ani elementy dekoracyjne.
- ✓ Nie siadaj i nie stawaj na krawędziach, jeśli produkt nie został do tego przeznaczony.

Producent

Decorti Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 41
85-871 Bydgoszcz
NIP: PL9532789642

Informacje o dokumencie

Instrukcja użytkowania donic ze stali Corten
Wersja: 09/2026
Aktualna wersja: www.cortena.pl

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu i przekazać kolejnemu użytkownikowi.